



GRILLE-PAIN

Méthodes de travail sécuritaires

- ▶ Mettre le grille-pain en fonction.
- ▶ Ne jamais placer le grille-pain près des matières inflammables telles que : rideau, bois, etc.
- ▶ Ne placer jamais de papier, carton ou plastique sur ou sous l'appareil.
- ▶ Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir la prise et la retirer du mur.
- ▶ Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est plus utilisé.
- ▶ Lorsque le grille-pain est en fonction, ne jamais tenter de retirer un aliment coincé. Débranchez-le et attendez qu'il refroidisse pour enlever l'aliment.
- ▶ Afin d'éviter des chocs électriques, n'introduisez jamais des objets métalliques lorsque le grille-pain est en fonction.
- ▶ Ne jamais utiliser le grille-pain si le cordon d'alimentation est défectueux, s'il est endommagé ou s'il présente des anomalies de fonctionnement.
- ▶ Si une substance venait à prendre en feu dans le grille-pain, ne jamais utiliser de l'eau pour éteindre le feu et ne pas souffler sur le feu. Utiliser un extincteur de type ABC ou une couverture épaisse afin d'étouffer le feu.

Faites de la restauration
une industrie sécuritaire
pour ses travailleurs!

Jules



LORS DU NETTOYAGE DU GRILLE-PAIN

- ▶ **DÉBRANCHER** le grille-pain et laissez-le refroidir au moins 10 minutes.
- ▶ Nettoyer l'extérieur avec un linge humide.
- ▶ Vider le tiroir à miettes et le replacer après le nettoyage.